

Wytyczne dotyczące transportu i
magazynowania

Moduł SolarEdge Nexis

Wersja 1.0

Luty 2026 MAN-01-

01405-1.0

Historia wersji

Wersja	Stan na	Opis
1.0	Luty 2026	Wersja początkowa

Omówienie

Niniejszy dokument stanowi przewodnik dla certyfikowanych instalatorów SolarEdge oraz personelu centrów realizacji zamówień dotyczący pakowania, magazynowania i wysyłki modeli Moduł SolarEdge Nexis o następujących numerach:

- NX-BLCK
- NX-BLCK-SR
- NX-BLCK-NB

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z [SolarEdge Centrum Wsparcia](#).

Bezpieczeństwo

Patrz Przewodnik [Reagowania Awaryjnego \(ERG\)](#) do akumulatorów litowo-jonowych Moduł SolarEdge Nexis w celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zagrożeń. Wszystkie firmy logistyczne właścucha dostaw są odpowiedzialne do zrozumienia i przestrzegania wszystkich obowiązujących regulacji do magazynowania, obsługi i transportu towarów niebezpiecznych, jak opisano w ERG.

Pakowanie i obsługa

Dane dotyczące instalacji opakowania Moduł SolarEdge Nexis

Moduł SolarEdge Nexis jest wysyłany w specjalnie zaprojektowanym pudełku, które bezpiecznie przechowuje Battery Block i jego komponenty. Pudełka mogą być układane w stosy do pakowania i wysyłki, maksymalnie osiem na stos.

Tabela 1 - Pojedyncze pudełko Moduł SolarEdge Nexis

Parametr lub wymiar opakowania	Wartość
Masa	61,55 kg / 135,7 lbs
Długość	800 mm / 31,5 Cal
Szerokość	510 mm / 20,1 Cal
Wysokość	293 mm / 11,5 Cal

Tabela 2 - Paleta ze stosem ośmiu pudełek Moduł SolarEdge Nexis

Parametr lub wymiar opakowania	Wartość
Długość	1200 mm / 47,2 Cal
Szerokość	800 mm / 31,5 Cal
Wysokość	2200 mm / 86,6 Cal

Środki ostrożności podczas obsługi

- Moduł SolarEdge Nexis należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu transportowym aż do instalacji. Opakowanie należy przechowywać płasko na tylnej stronie, przodem do góry.
- Poszczególne pudełka Moduł SolarEdge Nexis muszą pozostać na swoich paletach, dopóki nie zostaną załadowane do ostatecznej dostawy.
- Każdy Moduł SolarEdge Nexis musi być obsługiwany w swoim pudełku transportowym. Każdą jednostkę należy przechowywać w pudełku, dopóki nie dotrze do miejsca przeznaczenia do instalacji.
- Należy upewnić się, że opakowanie nie jest przebite. Należy chronić je przed działaniem warunków atmosferycznych i ekstremalnymi temperaturami.
- Pudełko Moduł SolarEdge Nexis jest ciężkie i waży około 61,5 kg (135,7 lb). Do obsługi jednostki należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej (PPE), w tym rękawice i obuwie ochronne.
- Do układania lub zdejmowania produktów na palecie lub z palety należy używać wózka widłowego. Podczas podnoszenia lub opuszczania produktu należy korzystać z wyznaczonej pozycji przygotowanej pod wózek widłowy.

Podczas obsługi palet z pudełkami Moduł SolarEdge Nexis w magazynie należy przestrzegać następujących zasad:

- Nie należy układać ani transportować innych artykułów na pudełkach Moduł SolarEdge Nexis.
- Maksymalnie osiem akumulatorów Moduł SolarEdge Nexis w oryginalnych pudełkach można ułożyć i zapakować jako pojedynczy stos. Stos jest umieszczany na zwykłej palecie transportowej i do niej przymocowany.
- Każde pudełko jest umieszczone na osobnej palecie z podniesionym brzegiem, co pomaga zapobiec przesuwaniu się pudełka na boki w stosie.

Magazynowanie

Magazynowanie odnosi się do warunków przechowywania na półce dla Moduł SolarEdge Nexis w oryginalnym pudełku. Maksymalny czas trwania magazynowania wynosi dwanaście miesięcy od daty wysyłki, w zakresach temperatur wymienionych poniżej.

Czas trwania magazynowania	Dopuszczalny zakres temperatury
Do 1 miesiąca łącznie na objętego właściciela ¹	Od do -20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
Do 12 miesięcy od daty wysyłki	Od do 0 °C do 35 °C (32 °F do 95 °F)

¹ „Objęty właściciel” oznacza osobę/podmiot, który nabył Moduł SolarEdge Nexis od SolarEdge (tj. dystrybutor) LUB osobę/podmiot, który go zainstalował.



NOTE

The SolarEdge Nexis Battery Block warranty is void if the battery is stored for more than twelve months from the shipment date.

Transport i wysyłka

Ogólne wytyczne transportowe

- Moduł SolarEdge Nexis jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny klasy 9 podczas transportu komercyjnego drogą lądową, kolejową lub morską.
- Odpowiedzialność za produkt przechodzi wraz z własnością. Dystrybutorzy są odpowiedzialni za wysyłkę produktu zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami transportowymi.
- Moduł SolarEdge Nexis jest wysyłany jako UN 3480, Akumulatory litowo-jonowe.
- Numer UN i właściwa nazwa wysyłkowa są takie same na całym świecie dla wszystkich trybów transportu.
- Dystrybutorzy są odpowiedzialni za zapewnienie, że personel, który transportuje lub oferuje transport Moduł SolarEdge Nexis, jest przeszkolony zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.

Wysyłka ciężarówką

Podczas wysyłki towarów niebezpiecznych klasy 9 ciężarówką wytyczne mogą się różnić w zależności od regionu:

- Stany Zjednoczone, Australia i Nowa Zelandia: Ciężarówki są zwolnione z tabliczek. Kierowcy nie muszą posiadać zatwierdzenia lub licencji na materiały niebezpieczne.
- Europa (poniżej 300 kg): Ciężarówki są zwolnione z tabliczek. Kierowcy nie muszą posiadać zatwierdzenia lub licencji na materiały niebezpieczne.
- Europa (300 kg lub więcej): Ciężarówki muszą posiadać tabliczki. Kierowcy muszą posiadać zatwierdzenie lub licencję na materiały niebezpieczne.
- Wszystkie pozostałe regiony: Patrz lokalne regulacje.

Wszystkie regiony (niezależnie od masy przesyłki): Kierowca musi być poinformowany, że przesyłka zawiera towary niebezpieczne klasy 9 i wymaga dokumentacji wysyłki towarów niebezpiecznych.

Akceptowalna dokumentacja obejmuje list przewozowy (BOL), arkusz zadań lub zamówienie dostawy.

**NOTE**

Comply with all applicable national, state/provincial, and local regulations for the storage and transport of Class 9 dangerous goods.

Wysyłka drogą lotniczą

**CAUTION**

The SolarEdge Nexis Battery Block must not be shipped by air.

Uszkodzone opakowanie i przepakowywanie

Uszkodzone opakowanie

Jeśli pudełko Moduł SolarEdge Nexis wydaje się być uszkodzone, NIE NALEŻY wysłać ani transportować jednostki. Należy wykonać następujące czynności:

- Należy natychmiast skontaktować się z [zespołem serwisowym SolarEdge](#) w Twoim regionie. Patrz regionalne numery telefonów serwisowych i adresy poczty elektronicznej.
- W celu uzyskania pomocy technicznej lub wskazówek dotyczących zwrotu uszkodzonych jednostek należy przesłać żądanie usługi przez [stronę internetową SolarEdge](#).

**NOTE**

For any shipment that is not a new unit from a SolarEdge-approved factory, obtain formal, written confirmation from the SolarEdge partner who requested the transport that SolarEdge has verified the unit's state of charge (SOC) is safe to ship.

Przepakowywanie

**CAUTION**

Repacking of the SolarEdge Nexis Battery Block is not allowed.

Jeśli pudełko zewnętrzne jest uszkodzone, należy skontaktować się z działem [wsparcia SolarEdge](#).